MAS-2147565349 Nummer

Betriebsanweisung Dokumentenbezeichnung

Presscontainer

10.07.2025 Datum

Bearbeiter Friedrich Waldhart

Version 1.05

## BETRIEBSANWEISUNG


#### **Presscontainer**

Diese Betriebsanweisung gilt für die Nutzung

eines Presscontainers.



## Gefahren für Mensch und Umwelt



- Quetschverletzungen
- Herausschleudern von Gegenständen
- Gefährdung durch bewegte Teile
- Einzugsgefahr
- · Gefahr eines Stromschlages
- Scherstellen und Stoßgefahr
- Absturzgefahr
- Brandgefahr



### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Bedienung nur durch unterwiesenes und qualifiziertes Personal
- Maschine nur bestimmungsgemäß verwenden, keine Umbauten vornehmen
- Keine Selbst- oder leicht entzündlichen Stoffe verarbeiten
- Die an der Anlage angebrachten Schilder (Warnhinweise, Gebots- oder Verbotszeichen) dürfen nicht entfernt werden



- Nicht im Schwenkbereich der Hecktür/Heckklappe aufhalten
- Niemals in Quetschgefahrenbereiche greifen, solange sich dort Teile bewegen können
- · Aufenthalt im Gefahrenbereich ist nur bei eingelegter Sicherheitsverriegelung zulässig
- Das Hineingreifen oder Betreten der Zuführöffnung ist strengstens verboten
- Vor der Inbetriebnahme überzeugen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich -Pressraum/Befüllraum - befinden
- Während des Pressvorganges nicht in die Schüttung greifen
- Beim Entladevorgang sicherstellen, dass sich niemand im Gefahrenbereich aufhält
- Das Hineinlehnen in den Presscontainer bei laufender Maschine ist strengstens untersagt
- Schutzeinrichtungen und Schutzvorrichtungen dürfen nicht entfernt oder umgangen werden
- Beim Befüllen des Presscontainers Schutzhandschuhe tragen
- Persönliche Schutzausrüstung verwenden: eng anliegende Kleidung, bei Bedarf Kopfschutz und Gehörschutz verwenden
- Containerverriegelung mit Vorhangschloss absichern
- Erfolgt die Befüllung des Presscontainers von Podesten/Arbeitsbühnen aus, muss eine Absturzsicherung angebracht werden
- Nachstochern der Kartonagen mit Hilfsmitteln ist strengstens untersagt

#### Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall

- Arbeiten einstellen
- Maschine abstellen und gegen unbefugte Wiederinbetriebnahme sichern
- Bei Gefahr im Verzug Not-Halt betätigen und Hauptschalter ausschalten

## Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe

- Not-Halt betätigen und Hauptschalter ausschalten
- Ruhe bewahren
- Notruf absetzen
- Einleiten von Erste-Hilfe-Maßnahmen
- · Vorgesetzten und Ersthelfer informieren
- Eintragen in das Verbandbuch

Notruf: 112

In der Presse eigeklemmte Personen dürfen nur von Einsatzkräften befreit werden!







Seite 1 von 2

Nummer MAS-2147565349

Dokumentenbezeichnung

Betriebsanweisung

Datum 10.07.2025

Bearbeiter Friedrich Waldhart

1.05 Version

Presscontainer

# **Presscontainer**

**BETRIEBSANWEISUNG** 

Diese Betriebsanweisung gilt für die Nutzung

eines Presscontainers.



## Instandhaltung und sachgerechte Entsorgung

- Sämtliche Wartungs- Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden!
- Wartungsintervalle des Herstellers beachten
- Beim Ladevorgang des Containers darf sich niemand im Gefahrenbereich aufhalten (hinter dem Behälter/Fahrzeug)
- Nach sämtlichen Arbeiten an der Maschine überprüfen, ob alle Schutzein- bzw. Schutzvorrichtungen wieder aktiv und funktionsfähig sind